

LIBRETTO ISTRUZIONI HOT WORK



Attrezzatura necessaria :

ATTENZIONE : non collegare alla rete elettrica prima della fine del montaggio del kit completo !!

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE	220 - 240 V
Assorbimento elettrico massimo per modulo: modello	200W
DIMENSIONI MODULO SINGOLO:	cm. 126 x 52 x 3
PESO MODULO SINGOLO:	Kg 14,50
MATERIALE ESTERNO :	ABS



A) VERSIONE SINGOLO (con regolazione a bordo a richiesta)

Dotazione

- n. 1 moduli HOT WORK - Cavo elettrico di connessione

1) Posizionare il modulo n. 1 (quello con il cavo elettrico in dotazione) nella zona che ritenete opportuna per il collegamento elettrico .

IMPORTANTE !!! Non collegare alla rete elettrica fino a fine montaggio di tutta la pedana

B) VERSIONE KIT (con regolazione esterna a richiesta)

Dotazione

- n. 1 moduli HOT WORK con cavo elettrico di connessione
- n. 1 o più moduli HOT WORK con connessioni laterali
- n. 2 o più giunzioni meccaniche (a richiesta)
- n. 1 regolatore esterno (a richiesta)



FASI MONTAGGIO

ATTENZIONE Preparazione base : Pulire la pavimentazione su cui andranno sistemati i moduli e , se l'ambiente è umido , stendere su tutta l'area un tappetino fonoassorbente e isolante di spessore 2 mm o più a seconda delle imperfezioni della superficie stessa .

L'area di posa deve essere piana e senza avvallamenti !!


1) Posizionare il modulo n. 1 (quello con il cavo elettrico in dotazione) nella zona che ritenete opportuna per il collegamento elettrico .

IMPORTANTE !!! Non collegare alla rete elettrica fino a fine montaggio di tutta la pedana

2) Connettere gli altri moduli e collegarli con apposite giunzioni



3) Collegare alla rete elettrica e godersi il tepore della base scaldanti HOT WORK



ATTENZIONE !!

Regolare la temperatura di superficie in modo che non superi i 35 °C.

ATTENZIONE !!! non appoggiare ingombri sulla superficie mentre scalda .



ATTENZIONE !!

A temperature di superficie superiori ai 40 °C si possono presentare leggeri rigonfiamenti del materiale che scompaiono una volta raggiunta una temperatura normale .



Santoni srl si esonera da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose dovuto ad un uso non corretto del prodotto.

Santoni srl Riscaldamento Elettrico		ADVANCED SOLUTIONS
Sistemi di riscaldamento elettrico ad irraggiamento diffuso e nuove tecnologie		
Via dell'Olmo 99/D - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Telefono: 055.9194.990 - Fax: 055.97.38.792 P. IVA: 01904320510 - Email: info@riscaldamentoelettrico.it - Sito web: www.riscaldamentoelettrico.it		